Interne Anleitung Buchtransportanlage (BTA)

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines zur Anlage	2
Rückgabeautomat	2
Rückgabe mehrerer Medien	2
Wechsel Quittungsrollen	2
Farbanzeige Einwurfstation	3
Weichennutzung	3
Transportdauer von Rückgabestation ins Fahrzeug/Überlauf	3
Sortierwagen	4
Füllmenge	4
Überlauf 6	4
Richtiges Nullen	4
"Wäschekorb"	4
Personalzufuhr	5
Automatische / Manuelle Sortierung	5
Erdgeschoss	5
UG + 14.Etage	5
Fehlerbehebung Allgemein & Detail	6
Allgemeine Informationen zur Fehlerbehebung	6
Generelle Informationen	6
Farbcodes Fahrzeugdeckel im SC (SegmentController)	6
Reiter "Kommando"	7
Reiter "Einrichtungsdaten"	7
Not-Aus	7
Grüne+Gelbe Schienen	8
Positionscodes (Pos.C)	8
Fehler im Detail	9
Fahrzeug steht mit gelbem Deckel	9
Segmentübergang	9
Fehleranzeige Rückgabestation	9
Fahrzeug hat Klappe geöffnet, schließt nicht mehr	9
Buch im Fahrzeug verklemmt	9
Roadfehler	10
Pos.Code Fehler	10
Fehler auf Band	10
"Weichencrash" - Fahrzeuge fahren auf Weiche zusammen	10
Fehler: WsX zu lange vorbelegt	10
Weichenfehler "Homing"	10
Fahrzeug muss in Wartung geschickt werden	11
Anhang	12
Sortierung Rückgabeautomat/Buchtransportanlage	12
Modell BTA	13

Allgemeines zur Anlage

Rückgabeautomat



Farbanzeige Einwurfstation	 RFID-Leser erkennt den Tag, Klappe öffnet sich LED-Anzeige grün Sitzung aktiviert und im Leerlauf LED-Anzeige rot Sitzung aktiviert und in Betrieb Klappe öffnet automatisch wieder LED-Anzeige blau Administrationsbildschirm 				
Weichennutzung	 Beim Verlassen des 2.0G werden Wagen, welche entladen haben direkt wieder nach unten geschickt damit die Wagen schneller für den Nutzer verfügbar sind. 				
Transportdauer von Rückgabestation ins Fahrzeug/Überlauf	 Sind Fahrzeuge da + Fehler liegt vor: Abtransport zum Überlauf dauert länger → keine Kommunikation zwischen bibliotheca & telelift Bücher die über den Rückgabeautomaten angenommen wurden, werden erst abtransportiert (Überlauf 4-5) wenn weitere Bücher zugeführt werden Sind keine Fahrzeuge im EG: Medien werden direkt nacheinander in Überläufe geschickt 				

Sortierwagen

Füllmenge	 Alle: 100 Medien Ausnahme: Überlauf 6 (EG) 80 Medien 				
Überlauf 6	 Muss IMMER überprüft werden Dort landen auch Medien die keinem Sortierziel zugeordnet werden konnten z.B. ZS-Sonderhefte oder bei Problemen mit der Anlage → z.B.: Buch blieb auf Bändern hängen Mehrere Bücher auf Band liegen gelassen 				
Richtiges Nullen					
	 Wagen nach hinten ziehen bis Wagenkante vor der Schiene steht Anzeige blinkt 2 Sekunden warten Wagen wieder ran schieben 				
"Wäschekorb"					
	 Dort landen Bücher, die über Personalzuführungen ins EG geschickt werden 				

Personalzufuhr

Automatische / Manuelle Sortierung: Ziel Automatische / Autom	 2 Funktionen: Automatik + Manuell Automatik (Button= Einschalten): Funktioniert wie normale Rückgabe Manuell (Button= Aussschalten): Sortierziel muss manuell gewählt werden und jedes Buch wird unabhängig von Status o.ä. angenommen. Medium wird NICHT verbucht!! Nach Benutzung bitte <u>ausschalten</u> und auf Automatik stellen 				
Erdgeschoss	 Es können mehrere Bücher nacheinander verschickt werden Bücher werden über LIBERO zurückgebucht Nutzerverkehr hat IMMER Vorrang 				
UG + 14.Etage	 Steht die Anlage wartet immer ein Wagen zur Bücheraufnahme Bücher werden NICHT zurückgebucht Man kann in der Regel nur 1 Buch abgeben Ein weiterer Wagen hält erst nachdem die Anlage über den Rückgabeautomaten bestückt wurde 				

Fehlerbehebung Allgemein & Detail

Allgemeine Informationen zur Fehlerbehebung					
Generelle Informationen	 Ein Fahrzeug vor Fehlerbehebung immer in den Handbetrieb setzen Auch das nächstfolgende Fahrzeug in den Handbetrieb (Kollisionsvermeidung) Zusätzlich Überblick über SegmentController (SC) und den VisuPC verschaffen Bei Unsicherheit jemand aus Kernteam fragen 				
Farbacodes Fahrzeugdeckel im SC SegmentController	 Schwarz + geschlossen: Verriegelt Schwarz + geöffnet: Entriegelt Orange: Wartung Rot: Fahrzeug defekt Gelb: Fahrzeug offline Pink: Fahrzeug im Handbetrieb 				
Reiter "Fehler"	 Wenn Fehler besteht, wird er in dem Reiter rot angezeigt Scroll-Down-Menü an der Seite benutzen Großteil der möglichen Fehler auf dem Display kann bei uns nicht auftreten 				

Reiter "Kommando"	 Direkte Interaktion mit dem Fahrzeug Umrandetes Feld = Aktiv Muss <u>immer aktiv</u> sein: Deckelüberwachung Klappenkontrolle Stoßstange vorn + hinten aktiv Automatik (außer Fehlerbehebung) Optional: Fahrzeug Wartung = Fahrzeug fährt von alleine zur Station 19 (Keller) Automatik (automatisch Fehler zu beheben Handbetrieb Geschwindigkeit des Fahrzeugs kann angepasst werden Fahrzeug kann manuell vor oder zurückgesetzt werden
Active generalization Antenance October October October Image: Contraction of the state	 Fahrzeug kann direkte Anweisungen über Inhalt, Ziel oder Verhalten erhalten: Auftragsnummer: 0=Wagen leer andere Nummer=ergibt sich geladenem Buch Zielstation = Sortierziel für Buch 10 = EG ADAL Nulllage/Beladen/Entladen: Nullage: Wagen schließt sich Beladen/Entladen: Wagen öffnet sich entsprechend der gewählten Seite → in Fahrtrichtung denken!
Image: Strain of the strain	 <u>Neustart der Anlage:</u> Sicherstellen, dass Anlage wieder in Betrieb genommen werden kann Schlüssel aus Schublade am Schreibtisch holen Not-Aus Taster wieder herausziehen Störung quittieren Piepton kündigt Start der Anlage an grüner Knopf <u>unten</u> an der Personalzuführung drücken Ampelschaltung beachten



Fehler im Detail				
Fahrzeug steht mit gelbem Deckel	Not-Aus betätigenNeustart durchführen			
 Segmentübergang siehe Anhang "Modell BTA" 	 Es gibt 3 Übergänge Jeweils kleines Stückchen stromlos Wenn Fahrzeug kurz davor stehenbleibt, kann es den Übergang nicht meistern Per Handbetrieb Anlage steht> Not Aus 			
Fehleranzeige Rückgabestation	2 mögliche Fehlerquellen:			
System aussor Betriob System out of service System tori service System for service 	 Buch liegt hinter Klappe auf Band? Buch entfernen, grünen Knopf an Rückseite PC betätigen Selber Fehler auch an der Personalzufuhr: Proxy muss neu gestartet werden LIBERO-Zusatzwerkzeuge → 12. Neustart des Selbstverbuchungs- Prozesses ACHTUNG: Auch die Selbstverbucher werden neu gestartet!! Vorher vergewissern, dass diese nicht genutzt werden 			
Fahrzeug hat Klappe geöffnet, schließt nicht mehr	 Fehler zurücksetzen <u>Hilft nicht</u> Fahrzeug in Handbetrieb Nulllage Wieder Automatik einstellen <u>Hilft weiterhin nicht</u> Einrichtungsdaten des Fahrzeugs aufrufen Auftragsnummer auf 0 setzen Zielstation 10 (EG) eingeben Fahrzeug wieder in Automatik setzen 			
Buch im Fahrzeug verklemmt	 Betreffendes Fahrzeug + nächstfolgendes Fahrzeug in Handbetrieb Fahrzeug per Hand öffnen → Buch entfernen Fehler zurücksetzen → Fahrzeug schließt automatisch Fahrzeug auf Automatik stellen Wenn Fahrzeug wegfährt, nächstfolgendes Fahrzeug wieder auf Automatik stellen 			

Roadfehler • Eine Road ist der Abschnitt zwischen 2 Pos.Codes (s. Anhang "Modell-BTA" grüner Kasten) Pos.Code Fehler	 Entsteht meistens, wenn ein Fahrzeug sich nicht ordentlich abmeldet, nachdem es eine Road passiert hat Vor der Road (in Fahrtrichtung) stehendes Fahrzeug in Handbetrieb Roadfehler zurücksetzen Fahrzeug wieder Automatik stellen Fahrzeug hat Pos.Code nicht korrekt eingelesen und weiß nicht was zu tun ist Handbetrieb betreffendes und dahinter wartendes Fahrzeug Betreffendes Fahrzeug 				
	Pos.Code fahren 4. Auf Automatik stellen				
<text></text>	 Entsprechendes Buch/Bücher vom Band entfernen Grünen Knopf an Personalzufuhr benutzen 				
"Weichencrash" - Fahrzeuge fahren auf Weiche zusammen Fehler: WsX zu lange vorbelegt	 Rangierplatz nach vorn oder hinten schaffen Fahrzeug über Handbetrieb zurück- bzw. vorsetzen, bis Weiche frei ist Im Weichenmenü "Fehler zurücksetzen" → Weiche rangiert Fahrzeuge auf Automatik setzen 				
Weichenfehler "Homing"	 Fahrzeug vor der Weiche in Handbetrieb Weiche im SC aufrufen Ändern → Fehler zurücksetzen → Ändern → Position A 				

Fahrzeug muss in Wartung geschickt werden	 Im Reiter Kommando "Wartung" auswählen Fahrzeug fährt selbständig in den Keller zur Reparaturstation Tut es da nicht? Im Reiter "Einrichtungsdaten" als Zielstation 19 eingeben
--	--

Anhang

Sortierung Rückgabeautomat/Buchtransportanlage

Ziel CL- Feld (Sor t- Bin- Nr.)	Raum	Lage	Bestand	Ziel	Bemerkungen Fichte	Reihenfol ge für Überlauf	Anzah I Medie n	Firma
1	UG	links	Magazin nc., RS11*, I/*, CD*, DVD*, VHS*, MPF*	Hauptziel für CL-Feld		->17->18	100	telelift
2	UG	rechts	Magazin Nicht-nc (A220, Kab., X)	Hauptziel für CL-Feld		->17->18	100	telelift
2	FC	linko	Freihand Dund W	Hountziel für		>4>5>6	100	hibliothaga
3	EG	IIIKS		CL-Feld		->4->5->0	100	Dibliotneca
4	EG	mitte	-	Überlauf	Überlauf von 3 und für alles bei Stillstand der Anlage	->5->6	100	bibliotheca
5	EG	rechts	-	Überlauf	Überlauf von 3 und 4 und für alles bei Stillstand der Anlage	->6	100	bibliotheca
6	EG	hinten	-	Überlauf	Überlauf von 3, 4, 5 (zusätzlich für liegengebliebene, eingezogene Medien - doppelte, privates etc.)	-	80	bibliotheca
7	EG	W- Korb	-	Personalzu- führung		-	-	bibliotheca
	1.00					17 10	100	
8	1. OG	rechts	Freihand West ER-MB	Hauptziel für CL-Feld		->1/->18	100	telelift
9	1. OG	mitte	Freihand Ost AA-EP	Hauptziel für CL-Feld		->17->18	100	telelift
10	1. OG	links	Vormerkungen	Hauptziel für CL-Feld		->17->18	100	telelift
11	2. OG	rechts	Freihand West NW- QP	Hauptziel für CL-Feld		->13->17 ->18	100	telelift
12	2. OG	mitte	Freihand Ost MC-NV	Hauptziel für CL-Feld		->13->17 ->18	100	telelift
13	2. OG	links	-	Überlauf von 11 und 12		->17->18	100	telelift

Modell BTA

Das folgende Modell zeigt nur den Teil, der zur Firma telelift gehört. Rückgabeautomat, Bänder und Sortierwagen und Überläufe im Erdgeschoss sind NICHT zu sehen.

