


Kurzanleitung - Quickstart Guide

Rode Wireless Go - Kabelloses Mikrofon

Sender und Empfänger des Rode Wireless Go sind von Haus aus mit einander verbunden (gepaired).



Der Empfänger \ominus wird mit dem Audiokabel verbunden. Bei getrennten Ein-/Ausgängen für Mikrofon und Kopfhörer wird der Empfänger über den Mikrofoneingang des Rechners verbunden. Ist kein einzelner Mikrofoneingang verfügbar, nutzen Sie den beigelegten Adapter.



Den Sender tragen Sie am Oberkörper und schalten ihn ein \emptyset .

Achtung bei der Nutzung des USB-Adapters:

Während des Echotests hören Sie sich nicht selbst, da am Audioausgang durch den Adapter kein Gerät angesteckt ist.