

Beschreibung der Schutzkreise

Die Anlage besteht aus einem Schutzkreis.

Wird ein Not-aus-Schalter innerhalb eines Schutzkreises betätigt, schalten alle Bauteile der Anlage sofort ab.

Rot: Schutzkreis 1

